



Бетоносмесители

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.inforce.nt-rt.ru || эл. почта: ncr@nt-rt.ru

Бетоносмесители Inforce

Это одни из наиболее распространенных машин, применяющихся на любой стройке – от заливки фундамента под гараж до масштабной стройки, где, не смотря на подвоз готового цементного раствора, постоянно требуется по мелочи доделывать цементные стяжки и вести отделочные штукатурные работы.

Бетономешалка выбирается по объему барабана, мощность электродвигателя всегда соответствует этой характеристике.

Бетоносмесители Inforce широко используются в малом строительстве (например, частного дома, дачи, гаража). Корпус модели изготовлен из высокопрочного металла и имеет качественное покрытие, препятствующее образованию коррозии. Угол наклона барабана удобно фиксируется педалью, продетой через петлю на опоре. Рама бетоносмесителя укреплена специальными металлическими уголками, которые существенно увеличивают ее надежность и долговечность.

Технические характеристики

	Inforce БС 200/750	Inforce БС 120/600	Inforce БС 140/600	Inforce БС 180/750	Inforce БС 160/600
Напряжение, В	220				
Мощность, Вт	750	600	600	750	600
Тип двигателя	электрический				
Тип подключения,	сетевая вилка				
Частота, Гц	50				
Объем барабана, л	200	120	140	180	160
Объем готового раствора, л	150	65	75	100	90
Количество оборотов барабана, об/мин	26	26	26	26	26
Венец,	чугунный				
Максимальная крупность заполнителей, мм	30				
Длина кабеля, м	1				
Вес, кг	70	53	57	65	61
Габариты, мм	1175x850x1290	1055x690x1200	1055x690x1290	1095x690x1375	1095x690x1295

Преимущества бетоносмесителей Inforce

1

Надежность

Для двигателя предусмотрен защитный кожух

2

Защита от ржавчины

На корпус барабана нанесено антикоррозийное покрытие

3

Прочность

Коромысло с баком крепятся к раме железными скобами

4

Бесперебойная работа

Бортик на шкиве препятствует сползанию ремня

5

Долгий срок службы

Подшипники расположены внутри барабана. Штампованный корпус подшипникового узла бака усилен ребрами жесткости.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.inforce.nt-rt.ru || эл. почта: ncr@nt-rt.ru